

**TJI® 110
TJI® 210
TJI® 230
TJI® 360
TJI® 560
Viguetas**

Julio 2025
Número de orden TJ-9001S


GUIA DE INSTALACIÓN PARA ARMAZONES DE ENTREPISOS Y TECHOS



ADVERTENCIA
NO camine sobre las viguetas hasta que sean apuntaladas. **Puede ocasionar una lesión.**



ADVERTENCIA
NO camine sobre viguetas acostadas.



ADVERTENCIA
NO ponga materiales sobre las viguetas sin revestimiento. Ponga materiales únicamente sobre vigas y paredes.

IMPORTANTE: ¡Favor de leer cuidadosamente!

ADVERTENCIA: LAS VIGUETAS SON INESTABLES HASTA QUE SEAN REFORZADAS LATERALMENTE

LOS REFUERZOS INCLUYEN: Bloqueo, soportes metálicos, puntales, revestimiento, tablas perimetrales, viguetas perimetrales

El uso inadecuado de refuerzos durante la construcción puede ocasionar accidentes graves. Observe las siguientes recomendaciones:

1. Instale adecuadamente todo: bloques, soportes metálicos, tabla perimetral y vigueta perimetral en los apoyos extremos de la vigueta TJI®.
2. Establezca una cubierta (revestimiento) permanente, sujetado sobre los primeros 4 pies de las viguetas al final del panel o de la pared apuntalada.
3. Tirantes de seguridad de 1x4 (mínimo) deben de estar clavados a una pared apuntalada o al revestimiento y a cada vigueta.
4. El revestimiento debe de estar completamente sujetado a cada vigueta TJI® antes de aplicarse cargas adicionales sobre el sistema.
5. Los extremos de los voladizos requieren refuerzos temporales en ambos patines.
6. Los patines deben mantenerse verticalmente a no más de ½" fuera de plomo.

Este manual es válido únicamente para los productos mostrados, en uso seco.

Safety First
WARNING
Please Read Carefully

- Joists are unstable until braced laterally. See installation guide before installing TJI® joists.
- Do not walk on joists until braced. Injury may result.
- Do not stack building materials on unsheathed joists. Stack only over beams or walls.

La Sécurité Avant Tout
AVERTISSEMENT
Lire Attentivement

- Les solives non contreventées latéralement sont instables. Voir le guide d'installation **avant** la pose des solives TJI®.
- Ne pas circuler sur les solives TJI® **avant** qu'elles ne soient adéquatement contreventées. Risque de blessure.
- Ne pas empiler des matériaux sur des solives avant d'avoir installé les sous-plancher. Les entreposer temporairement au-dessus des poutres et murs.

ENTREPISOS

Perforaciones permitidas—viguetas Trus Joist® TJI®	1
Bloques de relleno y de respaldo	2
Conexión de paneles de entepiso	2
Recomendaciones para instalación	2
Sistema de entrepisos de viguetas TJI®	3
Requisitos de clavado en el apoyo de viguetas TJI®	3
Detalles e instalación de tabla perimetral	4
Detalles de entrepisos	4-5
Atiesadores en entrepisos y techos	5
Detalles de voladizo	5
Conectores de armazón	8

TECHOS Y PAREDES

Atiesadores	5
Armazón típica de paredes y techos	6
Viguetas de cielo	6
Bloques de relleno y de respaldo	6
Bloqueo de fuerza cortante y orificios de ventilación	6
Detalles de techos	7
Requisitos de clavado en el apoyo de viguetas TJI®	7
Conectores de armazón	8
Perforaciones permitidas—pies derechos de Trus Joist® TimberStrand® LSL	8

VIGAS Y COLUMNAS

Perforaciones permitidas—cabezales y vigas de Trus Joist® TimberStrand® LSL, Parallam® PSL, Microllam® LVL	8
Detalles de vigas y columnas	9
Apoyos de vigas y cabezales	9


CONSTRUYA CON SEGURIDAD

En Weyerhaeuser nos comprometemos a trabajar con seguridad y les recordamos que ustedes hagan lo mismo. Les sugerimos que sigan cuidadosamente las recomendaciones de OSHA (www.osha.gov) en EE.UU. o Provincial Regulations (laws.justice.gc.ca/eng/regulations/) en Canadá con respecto a:

- Equipo para protección personal (PPE) para manos, pies, cabeza y ojos
- Protección contra caídas
- Uso de clavadoras neumáticas y herramientas de mano
- Seguridad del montacargas

Por favor adhiera a los detalles de instalación de productos Weyerhaeuser, incluyendo los puntales de seguridad para entrepisos y techos sin revestimiento.


IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS



Es posible que algunas viguetas TJI® no estén disponibles en su región. Para obtener más información, contacte a su representante de Weyerhaeuser.

PERFORACIONES PERMITIDAS—VIGUETAS TJI®

Perforaciones circulares de 1½\"



NO perforar en los refuerzos del voladizo.

NO corte ni ranure los patines.

Tabla A—Apoyo en el extremo: Distancia mínima del borde de la perforación a la cara interior del apoyo en el extremo más cercano


Peralte	TJI®	Tamaños de perforaciones circulares							Tamaños de perforaciones rectangulares o cuadradas						
		2"	3"	4"	6½"	8½"	11"	13"	2"	3"	4"	6½"	8½"	11"	13"
9½"	110	1'-0"	1'-6"	2'-0"	5'-0"				1'-0"	1'-6"	2'-6"	4'-6"			
	210	1'-0"	1'-6"	2'-6"	5'-6"				1'-0"	2'-0"	2'-6"	5'-0"			
	230	1'-6"	2'-0"	2'-6"	5'-6"				1'-0"	2'-0"	3'-0"	5'-0"			
	360	1'-6"	2'-0"	3'-0"	6'-0"				1'-6"	2'-6"	3'-6"	5'-6"			
	560	1'-6"	2'-6"	3'-6"	7'-0"				2'-0"	3'-0"	4'-0"	6'-0"			
11½"	110	1'-0"	1'-0"	1'-6"	2'-6"	5'-6"			1'-0"	1'-6"	2'-0"	4'-6"	6'-0"		
	210	1'-0"	1'-6"	2'-0"	3'-0"	6'-0"			1'-0"	1'-6"	2'-6"	5'-0"	6'-6"		
	230	1'-0"	1'-6"	2'-0"	3'-0"	6'-6"			1'-0"	2'-0"	2'-6"	5'-6"	7'-0"		
	360	1'-6"	2'-0"	3'-0"	4'-6"	7'-0"			1'-6"	2'-6"	3'-6"	6'-6"	7'-6"		
	560	1'-6"	2'-6"	3'-0"	5'-6"	8'-0"			2'-6"	3'-6"	4'-6"	7'-0"	8'-0"		
14"	110	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-6"	3'-0"	5'-6"		1'-0"	1'-0"	1'-6"	3'-6"	6'-0"	8'-0"	
	210	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-0"	3'-6"	6'-0"		1'-0"	1'-0"	2'-0"	4'-0"	6'-6"	8'-6"	
	230	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-6"	4'-0"	7'-0"		1'-0"	1'-0"	2'-0"	4'-0"	7'-0"	9'-0"	
	360	1'-0"	1'-0"	1'-6"	3'-6"	5'-6"	8'-0"		1'-0"	1'-6"	2'-6"	6'-0"	8'-0"	9'-6"	
	560	1'-0"	1'-0"	2'-0"	4'-6"	6'-6"	9'-0"		1'-6"	3'-0"	4'-0"	7'-0"	9'-0"	10'-0"	
16"	110	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-0"	3'-0"	5'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	3'-0"	5'-6"	7'-6"	10'-0"
	210	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-6"	3'-6"	6'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	3'-0"	6'-6"	8'-0"	11'-0"
	230	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-6"	3'-0"	4'-0"	7'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	3'-6"	7'-0"	9'-0"	11'-0"
	360	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-6"	4'-6"	6'-6"	9'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-6"	5'-0"	9'-0"	10'-0"	11'-6"
	560														

Tabla B—Apoyo intermedio o de voladizo: Distancia mínima del borde de la perforación a la cara interior del apoyo intermedio o del voladizo más cercano

Peralte	TJI®	Tamaños de perforaciones circulares							Tamaños de perforaciones rectangulares o cuadradas						
		2"	3"	4"	6½"	8½"	11"	13"	2"	3"	4"	6½"	8½"	11"	13"
9½"	110	2'-0"	2'-6"	3'-6"	7'-6"				1'-6"	2'-6"	3'-6"	6'-6"			
	210	2'-0"	2'-6"	3'-6"	8'-0"				2'-0"	3'-0"	4'-0"	7'-6"			
	230	2'-6"	3'-0"	4'-0"	8'-6"				2'-0"	3'-6"	4'-6"	7'-6"			
	360	3'-0"	4'-0"	5'-6"	9'-0"				3'-0"	4'-6"	5'-6"	8'-0"			
	560	3'-6"	5'-0"	6'-0"	10'-0"				4'-0"	5'-6"	6'-6"	9'-0"			
11½"	110	1'-0"	1'-0"	1'-6"	4'-0"	8'-6"			1'-0"	1'-6"	2'-6"	7'-0"	9'-6"		
	210	1'-0"	1'-0"	2'-0"	4'-6"	9'-0"			1'-0"	2'-0"	3'-0"	8'-0"	10'-0"		
	230	1'-0"	2'-0"	2'-6"	5'-0"	10'-0"			1'-0"	2'-6"	3'-6"	8'-6"	10'-6"		
	360	2'-0"	3'-0"	4'-0"	7'-0"	11'-0"			2'-0"	3'-6"	5'-0"	9'-6"	11'-0"		
	560	1'-6"	3'-0"	4'-6"	8'-0"	12'-0"			3'-0"	4'-6"	6'-0"	10'-6"	12'-0"		
14"	110	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-0"	4'-6"	8'-6"		1'-0"	1'-0"	1'-0"	5'-0"	9'-0"	12'-0"	
	210	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-6"	5'-6"	9'-6"		1'-0"	1'-0"	2'-0"	6'-0"	10'-0"	13'-0"	
	230	1'-0"	1'-0"	1'-0"	3'-6"	6'-0"	10'-6"		1'-0"	1'-0"	2'-6"	6'-6"	11'-0"	13'-6"	
	360	1'-0"	1'-0"	2'-0"	5'-6"	8'-6"	12'-6"		1'-0"	2'-0"	4'-0"	9'-0"	12'-0"	14'-0"	
	560	1'-0"	1'-0"	1'-6"	5'-6"	9'-6"	13'-6"		1'-0"	3'-0"	5'-0"	10'-0"	13'-6"	15'-0"	
16"	110	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-6"	5'-0"	8'-6"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	3'-6"	8'-6"	11'-6"	15'-0"
	210	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	3'-6"	6'-0"	10'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	4'-6"	10'-0"	12'-6"	16'-0"
	230	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-6"	4'-0"	6'-6"	11'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"	5'-0"	10'-6"	13'-6"	16'-6"
	360	1'-0"	1'-0"	1'-0"	3'-0"	6'-6"	10'-0"	13'-6"	1'-0"	1'-0"	2'-0"	7'-6"	13'-0"	14'-6"	17'-0"
	560	1'-0"	1'-0"	1'-0"	2'-6"	7'-0"	11'-0"	15'-0"	1'-0"	1'-0"	3'-6"	9'-0"	14'-6"	16'-0"	18'-0"

- Deje ⅛" de alma (mínimo) arriba y abajo de la perforación. **NO corte los patines.**
- La tabla está basada en cargas uniformes tomadas del manual actualizado.
- En claros sencillos (5' mínimo), viguetas con cargas uniformes, en aplicaciones residenciales, se permite una perforación circular máxima en el centro del claro, **siempre y cuando no haya otras perforaciones.**

PERFORACIÓN MÁXIMA EN EL CENTRO DEL CLARO (TJI® 360 AND TJI® 560)



PERFORACIÓN MÁXIMA EN EL CENTRO DEL CLARO PARA VIGUETAS TJI® 360 AND TJI® 560

Peralte	TJI®	Perforación máxima en el centro del claro (altura x lo largo)
11 7/8"	360	6 7/8" x 24"
	560	8 7/8" x 24"
14"	360	9" x 24"
	560	11" x 24"
16"	360	11" x 24"
	560	13" x 24"

Notas generales

- Solamente para vigueta con cargas uniformes en claros sencillos (8' mínimo). No se permite en aplicaciones que requiere cargas concentradas por el código.
- Perforación de 24" larga (máxima) en el centro del claro.
- Deje 1/8" de alma (mínimo) arriba y abajo de la perforación.
- Se puede agregar dos (2) perforaciones adicionales en la vigueta siempre y cuando:
 - Perforaciones adicionales mantengan 48" mínimo (de borde a borde) de la perforación en el centro.
 - Perforación rectangular: la dimensión larga es menor o igual a 0.65 x paraleto de alma.
 - Perforación circular: diámetro es menor o igual a 0.75 x paraleto de alma.
 - Paraleto de alma (in) = paraleto de vigueta (in) - 2.75".
 - Consulte **Tabla A** para distancias adecuadas entre el apoyo y perforaciones adicionales.

BLOQUES DE RELLENO Y DE RESPALDO

BLOQUE DE RESPALDO PARA SOPORTES METÁLICOS


Ajustado al patín superior (ajustado al patín inferior en soportes con montura de cara).

- Sujételo con 15 clavos del (0.131" x 3"), remachados si es posible.

TAMAÑOS DE BLOQUES DE RELLENO Y RESPALDO

TJI®	110		210		230 o 360		560	
Peralte	9 1/2" o 11 7/8"	14" o 16"	9 1/2" o 11 7/8"	14" o 16"	9 1/2" o 11 7/8"	14" o 16"	9 1/2" o 11 7/8"	14" o 16"
Bloque de Relleno ⁽¹⁾ (Detalle H2 o H6)	2x6	2x8	2x6 + revestimiento de 3/8"	2x8 + revestimiento de 3/8"	2x6 + revestimiento de 1/2"	2x8 + revestimiento de 1/2"	Dos 2x6	Dos 2x8
Bloque de Relleno en Voladizo (Detalle E4)	2x6 4'-0" de largo	2x10 6'-0" de largo	2x6 + revestimiento de 3/8" 4' de largo	2x10 + revestimiento de 3/8" 6' de largo	2x6 + revestimiento de 1/2" 4' de largo	2x10 + revestimiento de 1/2" 6' de largo	No aplica	
Bloque de Respaldo ⁽¹⁾ (Detalle F1, H2, o H6)	5/8" o 3/4"		3/4" o 7/8"		7/8" o 1" neta		2x6	2x8

(1) Si es necesario aumente la altura de los bloques de relleno y de respaldo para soportes con montura de cara. Mantenga un espacio de 1/8" al patín superior; vea el detalle W. Las dimensiones de los bloques de relleno y de respaldo deben permitir los requisitos de clavado sin rajaduras (12" mínimo para bloques de respaldo y 24" mínimo para bloques de relleno).



H2

BLOQUE DE RELLENO EN VIGUETA DOBLE

- Coloque quince clavos (0.131" x 3"), alternándolos a cada lado. Para una vigueta TJI® 560, use treinta y dos clavos (0.131" x 3 1/2"), la mitad de cada lado.

CONEXIÓN DE PANELES DE ENTREPISO

Distancias mínimas entre clavos en cada hilera


Tamaño de clavo	TJI®(1)(2)		Rim board		TimberStrand® LSL de 1½" o más gruesa	Microllam® LVL	Parallam® PSL
	110, 210, y 230	360 y 560	TJI® de 1½"	TimberStrand® LSL de 1½"			
8d (0.113" x 2½"), 8d (0.131" x 2½")	4"	3"	6"	4"	3"	4"	4"
10d (0.148" x 3")	4"(3)	4"(3)	6"	4"	3"	5"	4"
12d (0.148" x 3¼")	4"(3)	4"(3)	12"(4)	4"	3"	5"	4"
16d (0.162" x 3½")	6"	6"	16"(5)	6"(6)	6"(6)	8"(4)	6"
(0.131" x 3-3½")	4"	3"	12"(6)	4"	3"	4"	4"

- (1) Para 4" de c.c. o menos, alterne los clavos y mantenga una distancia de ¾" del borde de la vigueta y del panel. Se permite una hilera de fijadores (dos en las juntas de los bordes del panel) para revestimiento. Espacios de fijadores para viguetas TJI® en aplicaciones de revestimiento no pueden ser menos de lo mostrado en la tabla. Cuando el espacio entre afijadores para bloqueo es menos que lo mostrado arriba, bloqueo rectangular debe ser usado en lugar de viguetas TJI®.
- (2) Para aplicaciones sin revestimiento, se permiten hileras múltiples de fijadores si están escalonadas por lo menos ½" y alternadas.
- (3) Con clavos del 10d (0.148" x 1½"), la distancia se puede reducir a 3" de c.c. para tirantes metálicos ligeros.
- (4) Se puede reducir a 5" de c.c. si la penetración de los clavos no es mayor de 1¼" en el borde angosto (para minimizar rajaduras).
- (5) Se puede reducir a 8" de c.c. si la penetración de los clavos no es mayor de 1¼" en el borde angosto (para minimizar rajaduras).
- (6) Se puede reducir a 4" de c.c. si la penetración de los clavos no es mayor de 1¼" en el borde angosto (para minimizar rajaduras).
- Se recomiendan clavos a 12" de c.c. en el centro de la hola de triplay/OSB y a 6" de c.c. en los bordes. Los requisitos de fijación mostrados en los planos de ingeniería son específicos de ese proyecto y sustituyen las recomendaciones indicadas arriba.
 - Distancia máxima por hilera en viguetas TJI® es de 18" de c.c.
 - Grapas de calibre 14 pueden sustituir a los clavos del 8d (0.113" x 2½") si éstas penetran un mínimo de 1" en la vigueta TJI® o en la tabla perimetral.
 - Para minimizar hendeduras, el espaciamiento de las hileras y distancia del borde debe ser 2½ x dia. del clavo o ¾", el que sea mayor. Las hileras múltiples se deben escalar y espaciar equidistantes de la línea central del eje de cara angosta.
 - Para obtener información sobre clavos y adhesivos recomendados, consulte las **RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN** a continuación.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN

COMPONENTES RECOMENDADOS

- Paneles de Weyerhaeuser® Edge Gold™ en el entrepiso
- Viguetas TJI®
- Tabla perimetral TJI® de 1½" o TimberStrand® LSL de 1½"



ADHESIVOS RECOMENDADOS

- Weyerhaeuser recomienda que se use adhesivo de entrepiso que qualifica como adhesivo de entrepiso Clase 1/8", Tipo P/O de acuerdo con ASTM D3498-19.
- Sujete a las viguetas con clavos a 12" de c.c. en el interior del panel y a 6" de c.c. en los bordes. Clave a ¾" del borde del panel.
- En paneles de ¾" con clavos del 8d (0.131" x 2½") o del 6d (0.120" x 2") vástago-deformado o un equivalente en el reglamento.
- En paneles de 7/8" con clavos del 8d (0.131" x 2½") o del 8d (0.120" x 2½") vástago-deformado o un equivalente en el reglamento.
- El panel debe ser clavado completamente a 10 minutos máximo después de aplicar el adhesivo o antes si así lo indican las instrucciones.
- Tornillos pueden sustituir a los clavos (arriba) si los tornillos tienen una resistencia a cargas laterales equivalente a la de los clavos.

El sistema de entepiso de viguetas TJI® no requiere refuerzos ni bloqueo intermedio



NO UTILICE madera aserrada como tabla perimetral o bloqueo, ésta puede encoger después de instalada. Utilice solo madera industrializada.

Vea las notas de **Bloques de relleno y de respaldo** en la página 2

Viguetas deben ser reforzadas lateralmente en voladizos y apoyos en los extremos con bloqueo, soportes metálicos o sujetados directamente a tabla perimetral o vigueta perimetral

ADVERTENCIA
Las viguetas son inestables hasta que sean reforzadas lateralmente. Vea la advertencia en la portada.

Vigueta perimetral de TJI®

Unión de tabla perimetral entre viguetas

Tabla perimetral TJI® de 1½" o TimberStrand® LSL de 1¼" o 1½"

En apoyos intermedios con muros de cargas o paredes apuntaladas/cortantes de arriba, use B1 o B2

Refuerzos de seguridad (de 1x4 mínimo) a 8' de c.c. (6' de c.c. para viguetas TJI® 110) y extendidos a una pared apuntalada. Sujételos a cada vigueta con dos clavos del 8d (0.113" x 2½") mínimo (vea la Advertencia en la portada).

Unión de viguetas al centro del apoyo

Proteja la madera sin tratamiento del contacto directo con el concreto.

Perforaciones indentadas de 1½" a 12" de c.c. aproximadamente


Placa de apoyo al ras de la cara interior del muro o de la viga

Cubierta estructural

Vea la **Conexión** para terraza exterior en la página 4

Vea el diagrama de **Perforaciones permitidas** en la página 1

Bajada de drenaje



La vigueta puede ser recorrida hasta 3" si el borde del panel está apoyado y si la clasificación del claro no se excede. **No corte los patines de las viguetas.**

Se requiere una vigueta adicional si el borde del panel no tiene apoyo o si se excede la clasificación del claro.

SURGERENCIAS DE INSTALACIÓN

- El adhesivo aunque puede no ser requerido, incrementa el funcionamiento del entepiso.
- Bloques de soporte y paneles de bloqueo soportan cargas verticales directamente sobre el muro (vea los detalles B1 y B2). El uso de atiesadores no sustituye los bloques de soporte ni los paneles de bloqueo.
- Si se utiliza una vigueta adicional paralela a un muro divisor, deje un espacio entre viguetas del ancho del muro para tubería de drenaje.
- Vigueta adicional en las bajadas de drenaje (vea el detalle a la derecha).

ÍNDICE DE DETALLES

Apoyo en los extremos (vea la página 3)

- A1** con paneles de bloqueo
- A2** con vigueta perimetral TJI®
- A3** con tabla perimetral

Apoyos intermedios* (vea la página 5)

- B1** con paneles de bloqueo para soportar muro de carga de arriba
- B2** bloqueo de soporte para soportar muro de carga de arriba
- B3** sin paneles de bloqueo o bloques de soporte (sin pared arriba)

Detalles de voladizos (vea la página 5)

- E1** sin refuerzo
- E2** refuerzo de ¾" en un lado

- E3** refuerzo de ¾" en ambos lados
- E4** refuerzo de vigueta TJI®
- F1** terraza en voladizo
- PB1** voladizo con refuerzo permanente
- Voladizo menor de 5"** (vea la página 5)
- E5** refuerzo de ¾" en un lado, con bloqueo vertical
- E6** refuerzo de ¾" en ambos lados, con bloqueo vertical
- E7** refuerzo de ¾" en un lado, con bloqueo horizontal
- E8** refuerzo de ¾" en ambos lados, con bloqueo horizontal
- E9** bloqueo horizontal, sin refuerzo

Detalles de soportes (para más información, vea la página 8)

- H1** vigueta TJI® a viga (vea la página 8)
- H2** vigueta TJI® a vigueta TJI® (vea la página 2)
- H3** vigueta TJI® a muro de concreto o viga de acero (vea la página 8)

Otros detalles


- B4** tope de viguetas con paneles de bloqueo (vea la página 3)
- CS** apoyo en columna (vea la página 4)
- LA** conexión para terraza exterior (vea la página 4)
- W** atiesadores (vea la página 5)
- L** detalles de vigas (vea la página 9)
- P** detalles de columnas (vea la página 9)

* La pared de arriba debe estar situada directamente sobre la pared de abajo. Bloques pueden ser requeridos en paredes apuntaladas/cortantes de arriba o de abajo.

REQUISITOS DE CLAVADO EN EL APOYO DE VIGUETAS TJI®

Vigueta TJI® a la placa de apoyo

Tabla perimetral TJI® de 1½" o TimberStrand® LSL de 1¼" o 1½"




- La capacidad del apoyo se incrementa aumentando el ancho del apoyo. Vea los requisitos del apoyo en los planos de armazón.

Clavado para transferencia de corte: Use conexión equivalente a lo mostrado en la tabla de clavado para paneles de entrepiso. Vea la página 2.


Bloques de soporte a vigueta TJI® (pared de carga arriba)

Un clavo del (0.131" x 3") en cada patín




También vea el detalle B2 en la página 5

Perimetral a vigueta TJI®




Perimetral de vigueta TJI® 560: Clavos inclinados del (0.131" x 3") a cada lado del patín de la vigueta TJI®

Vista en planta



Coloque la unión de las tablas perimetrales entre dos viguetas



PLANOS DE ARMazón DEL PROGRAMA JAVELIN®

A_W **B_W** **E_W** Se requieren atiesadores en cada lado de la vigueta para apoyo. Consulte los planos de armazón de Javelin®. Los requisitos de apoyo mostrados en los planos de armazón de Javelin® son específicos de ese proyecto y deben sustituir a los de este manual.

Detalles de instalación de la tabla perimetral⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Especificaciones	Preceptiva	Diseñada ⁽⁶⁾			
	A3	A3.1	A3.2	A3.3	A3.4
Espesor de la tabla perimetral, mínimo	1½"	1½"	1¼"	1¼"	1¼"
Clavo en la placa de madera—(0.131" x 3")	12" de c.c. ⁽⁴⁾	12" de c.c. ⁽⁴⁾	12" de c.c. ⁽⁴⁾	Pared de corte diseñada	
Clavo del panel de entrepiso—del 8d (0.131" x 2½")	6" de c.c.	6" de c.c.	6" de c.c.	4" de c.c. mínimo	
Tabla perimetral a vigueta TJI®—(0.131" x 3")	Una en cada reborde				
Clavo inclinado—(0.131" x 3")	6" de c.c.	6" de c.c.	6" de c.c.	4" de c.c.	De acuerdo con las indicaciones de un diseñador profesional ⁽⁷⁾
Vigueta TJI® a placa de madera—(0.113" x 2½")	Dos clavos inclinados en el reborde inferior, uno a cada lado del alma a 1 ½" mínimo del borde				
Armazón de la pared	Vea el reglamento	Vea el reglamento	Vea el reglamento	Pared de corte diseñada	
Carga máxima lateral (plf)	Vea el reglamento	220 ⁽⁵⁾	240 ⁽⁵⁾	350 ⁽⁵⁾	De acuerdo con las indicaciones de un diseñador profesional ⁽⁷⁾

(1) Todo el revestimiento debe ser bloqueado y clavado adecuadamente.

(2) El espesor mínimo del borde que se muestra permite una fila de clavos para la pared de corte y el panel de entrepiso. Para obtener una distancia alternativa y filas de clavos adicionales para tablas perimetrales de diferentes espesores, consulte TB-206.

(3) Verifique la capacidad lateral de la pared. No todas las paredes permitidas por el reglamento tienen la misma resistencia lateral. Consulte con las autoridades competentes en materia de construcción a nivel local o con el diseñador profesional matriculado.


(4) De acuerdo con el reglamento, aumente la distancia de colocación de los clavos a 4" de centro a centro para paredes apuntaladas. No del peralte de la perimetral como se indica en A3.4. En los cimientos, sujete el borde inferior de la cubierta a la placa inferior de la pared.

(5) Las capacidades de carga lateral son para aplicaciones de diseño antisísmico. No se permiten aumentos mayores para la duración de la carga, salvo que las cargas puedan aumentarse por un factor de 1.4 para aplicaciones de diseño antiviento.


(6) La carga de la pared de corte sumada a la carga del revestimiento del entrepiso no puede superar la capacidad lateral que se indica a menos que se diseñen conexiones adicionales.

(7) Capacidad de la conexión combinada del clavo inclinado y el revestimiento de solape desarrollada por un diseñador profesional.


DETALLES DE ENTREPISOS



A1 **A1W** Sujete el bloqueo igual que A3.1 en la tabla perimetral arriba




A2 **A2W** La vigueta debe tener un apoyo mínimo de 1 3/4" en los extremos. Sujete la vigueta perimetral igual que A3.1 en la tabla perimetral arriba.




CS Utilice bloques de soporte de 2x4 mínimo para transferir cargas por fuera de las viguetas TJI®

Conexión para terraza exterior




LA Se requieren fijadores inoxidables para uso en aplicaciones húmedas

Conexión para terraza con cuña




Mantenga 2" de distancia (mínima) de el borde del larguero al borde del tornillo. Alternar los tornillos.

Muro de carga o pared apuntalada/cortante de arriba
(debe coincidir con la pared de abajo)




B2 **B2W** *Paneles de bloqueo pueden ser requeridos en Categorías de diseño sísmico D0, D1, y D2 y/o con paredes apuntaladas/cortantes de arriba o de abajo—vea el detalle B1.*

Sin pared de carga arriba



B3 **B3W** *Paneles de bloqueo pueden ser requeridos en Categorías de diseño sísmico D0, D1, y D2 y/o con paredes apuntaladas/cortantes de arriba o de abajo—vea el detalle B1.*

ATIESADORES EN ENTREPIOS Y TECHOS




TAMAÑOS DE ATIESADOR

- Viguetas TJI® 110: 5/8" x 2 5/16" mínimo⁽¹⁾
- Viguetas TJI® 210: 3/4" x 2 5/16" mínimo⁽¹⁾
- Viguetas TJI® 230 y 360: 7/8" x 2 5/16" mínimo⁽¹⁾
- Viguetas TJI® 560: 2x4, grado de construcción o mejor


(1) OSB o triplay PS1 o PS2 con el hilo de la madera en orientación vertical

REQUISITOS DE ATIESADOR




Se requieren en todos los cortes de pico de pájaro.

Se requieren en todos los soportes metálicos con pendiente.



Se requieren atiesadores si la ceja del soporte metálico no proporciona apoyo lateral de 3/8" mín. al patín superior de la vigueta.

Se requieren atiesador en apoyos intermedios sólo si lo indican los planos de armazón.



DETALLES DE VOLADIZO

PB1: El claro atrás del voladizo debe de ser permanentemente reforzado con el plafón del cielo aplicado directamente a las viguetas en su totalidad, o con tirantes permanentes a cada $\frac{1}{3}$ del claro. Vea la conexión en el detalle abajo.


Tabla perimetral TJ® de $1\frac{1}{8}"$ o TimberStrand® LSL de $1\frac{1}{4}"$ o $1\frac{1}{2}"$, típico. Clavada con un clavo del (0.131" x 3") en cada patín (superior e inferior).

Perforación máxima de 8" de diámetro en paneles de bloqueo de $11\frac{1}{8}"$ a 16" de peralte; 6" si el bloqueo es de $9\frac{1}{2}"$ de peralte o menor de 12" de largo. **No corte las bridas.**

E1, E1W: Se requieren atiesador en ambos lados en E1W solamente

Tabla perimetral TJ® de $1\frac{1}{8}"$ o TimberStrand® LSL de $1\frac{1}{4}"$, típico. Conectar al vigueta con un clavo del (0.131" x 3") en cada patín (superior e inferior).

E2, E3: Refuerzo de $\frac{3}{4}"$ por 4'-0" de largo (voladizo máx. de 2'-0") sólo un lado en E2, ambos lados en E3. Conectelo a las bridas de la vigueta con clavos del 8d (0.131" x 2½") a 6" de c.c. (alternados si son ambos lados).



E5, E6: Bloque vertical del mismo altura entre cada vigueta. Utilice el refuerzo de $\frac{3}{4}"$ x 12" de largo sólo un lado en E5, ambos lados en E6. Conectar al vigueta con un clavo del 8d (0.131" x 2½") en cada esquina.

E7, E8, E9: Panel de bloqueo horizontal entre cada vigueta. Refuerzo de $\frac{3}{4}"$ x 12" de largo sólo un lado en E7, ambos lados en E8. Conectar al vigueta con un clavo del 8d (0.131" x 2½") en cada esquina. No refuerzo en E9. Clave la perimetral al panel de bloqueo y el panel de bloqueo a la placa de madera con conexiones de clavado equivalente al panel de entrepiso.


F1: Clave traspasando el bloque de respaldo de 2x_ y el alma de la vigueta TJJ® con dos hileras de clavos del (0.131" x 3") a 6" de c.c de lados alternos, remachados cuando sea posible. Remache la punta. Use clavos del (0.131" x 3½") en viguetas TJJ® 560. **F1 es aplicable en viguetas con cargas uniformes solamente.**

E4: Refuerzo con vigueta TJJ® de 6'-0" (voladizo máx. de 2'-0") y bloque de relleno en E4. Conectelo al alma de la vigueta con 3 hileras de clavos del 10d (0.148" x 3") a 6" de c.c. Remache la punta. 4'-0" de largo si la vigueta es de $9\frac{1}{2}"$ o de $11\frac{1}{8}"$ de ancho, y conectelo al alma de la vigueta con 2 hileras de clavos del 10d (0.148" x 3") a 6" de c.c de lados alternos, remachados cuando sea posible. Remache la punta. **Esta aplicación no es permitida en viguetas TJJ® 560.**

Dos tornillos de $2\frac{1}{2}"$ en cada tirante de 2x_

Si especifican en los planos, se requiere una de las opciones de apuntalado indicadas a la derecha.


PB1



Aplice adhesivo en el entrepiso en todas las áreas de contacto

Dos clavos del 8d (0.113" x 2½") o dos tornillos de $2\frac{1}{2}"$, típico

Plafón clavado directamente



ÍNDICE DE DETALLES

Detalles de techos (vea la página 7)

- R1** en placa biselada
- R1 W** en placa biselada con atiesadores
- R3** conector con base ajustable
- R3 W** conector con base ajustable y con atiesadores
- R5** con corte de pico de pájaro
- R7** apoyo intermedio
- R7 W** apoyo intermedio con atiesadores

- R8** volado de 2x4 con relleno y corte de pico de pájaro
- R9** volado de 2x4 sin relleno
- R10** volado de 2x4 con relleno
- R10 W** volado de 2x4 con relleno y atiesadores
- R14** detalle de cumbrera
- R14 W** detalle de cumbrera con atiesadores

Otros detalles

- O** volado de 2x_ en el la pared exterior
- SB** bloqueo de fuerza cortante (vea la página 6)
- W** atiesadores


Detalles de soportes metálicos (vea la página 6)

- H5** soporte metálico ajustado a la pendiente
- H6** cabezal con pendiente

Las viguetas deben ser sostenidas lateralmente al final del voladizo y en los apoyos extremos con paneles de bloqueo, soportes metálicos o sujetadas directamente a la tabla perimetral o vigueta perimetral.

BLOQUES DE RELLENO Y DE RESPALDO

Bloque de relleno: Coloque quince clavos (0.131" x 3"), alternándolos a cada lado. Para una vigueta TJJ® 560, use treinta y dos clavos (0.131" x 3½"), la mitad de cada lado.



Bloque de respaldo: Ajustado al patín inferior (ajustado al patín superior en soportes metálicos con montura superior). Sujételo con quince clavos del (0.131" x 3"); si es posible, remache la punta.

Se requieren tirantes LSTA 18 en H6S

Clavado en los tirantes: deje un mínimo de 2⅜" en el extremo

Soporte metálico ajustable. Se requieren atiesador con corte diagonal en ambos lados.



H6S se requiere para pendientes mayores de 3:12.



Vea tamaños de Bloques de relleno y de respaldo en la página 2

BLOQUEO DE FUERZA CORTANTE Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN




(Únicamente techos)

Tabla perimetral TJ® o TimberStrand® LSL como bloqueo de fuerza cortante (entre viguetas). Se puede cortar en la obra para igualar la altura de la vigueta en la cara exterior de la pared o colocar sobre la pared e igualar el peralte de la vigueta.

Para viguetas TJJ® con pendientes de 10:12 a 12:12, el peralte vertical de bloqueo de fuerza cortante requiere tabla perimetral TJ® de 1⅞" o TimberStrand® LSL de 1¼" o 1½" con un peralte que sea una medida más grande que la de la vigueta TJJ®. NO utilice perimetral de TJ® de 1⅞" en aplicaciones con hoyos de ventilación.



Corte-V máximo permitido




R5 Corte de pico de pájaro permitido sólo en el extremo inferior de la vigueta

Apoyo intermedio


Paneles de bloqueo o de fuerza cortante pueden ser especificados para estabilizar las viguetas en los apoyos intermedios

Se requieren atiesador en ambos lados para R7W solamente


Se requiere un tirante metálico torcido y bloque de respaldo en R7S con pendientes mayores de 3:12. Vea los **Requisitos de clavado** en la página 7.




R7 R7W R7S R7S se requiere para pendientes mayores de 3:12.




R8 Corte de pico de pájaro permitido sólo en el extremo inferior de la vigueta



R9 Corte de pico de pájaro permitido sólo en el extremo inferior de la vigueta



R10
R10
W




R14
R14
W

REQUISITOS DE CLAVADO EN EL APOYO DE VIGUETAS TJI®


Vigueta TJI® a la placa de apoyo

APOYO EN LOS EXTREMOS
(requiere un apoyo mínimo de 1¾")



Cuando la pendiente es mayor de ¼:12, se requiere una placa de madera biselada, un conector con base ajustable, o un corte de pico de pájaro (sólo en el extremo inferior de la vigueta).

APOYO INTERMEDIO
(requiere un apoyo mínimo de 3½")



Pendientes de 3:12 o menos: Un clavo del 8d (0.113" x 2½") a cada lado. Vea el detalle R7.
Pendientes mayores de 3:12: Dos clavos del 8d (0.113" x 2½") a cada lado, más un tirante. Torcido y un bloque de respaldo. Vea el detalle R7S.

Cuando la pendiente es mayor de ¼:12 en paredes de 2x4 o de ⅝:12 en paredes de 2x6, se requiere una placa de madera biselada o un conector con base ajustable.

Bloqueo a la placa de apoyo




Tabla perimetral TJI® de 1⅞" o TimberStrand® LSL de 1¼" o 1½": Clavos inclinados del (0.131" x 3") a 6" de c.c.

Bloqueo de vigueta TJI®: Clavos del (0.131" x 3") a 6" de c.c.

Clavado para transferencia de corte: Igual a la conexión del panel de la cubierta (mínimo).

SOPORTES METÁLICOS APROBADOS

- Los siguientes fabricantes han sido aprobados para proveer soportes metálicos para los productos de Trus Joist®:
 - Simpson Strong-Tie Co., Inc.: 1-800-999-5099
 - Mitek, Inc.: 1-800-328-5934
- Las cargas de diseño de los soportes metálicos varían de acuerdo al tipo de apoyo y pueden exceder los límites del apoyo y/o del larguero. Consulte a su representante de Weyerhaeuser o el programa de computación.

REQUISITOS DE CLAVADO


- Llene todos los barrenos redondos, sumidos, e inclinados con los clavos apropiados. Los clavos para soportes metálicos son usualmente de un calibre más grueso ya que las cargas que soportan son más pesadas.
- A no ser que se especifique diferente, la capacidad máxima de los tirantes o los conectores metálicos sólo se puede adquirir si los clavos penetran lo siguiente:

	MONTURA DE CARA	MONTURA SUPERIOR
10d (0.148" x 1½")	1½" mínimo	1½" mínimo
10d (0.148" x 3")	1½" mínimo, remachados	3" mínimo
16d (0.162" x 3½")	1¾" mínimo, remachados	3½" mínimo

- Los soportes metálicos con montura superior se sujetan a los cabezales de TJI® con clavos del 10d (0.148" x 1½"). Los soportes con montura de cara se sujetan a cabezales de TJI® de 3½" o más de espesor con clavos del 10d (0.148" x 3") o del 16d (0.162" x 3½").


SUGERENCIAS PARA INSTALACIÓN Y PREVENCIÓN DE RECHINIDOS

- Los clavos deben estar completamente clavados.
- Deje un claro de ¼" entre la vigueta y el apoyo o soporte metálico.
- No sujete los patines a los apoyos con clavos inclinados se requieren soportes metálicos.
- Siente las viguetas completamente en los soportes metálicos. Los rechinidos se reducen aplicando adhesivo de entrepiso en la base de los soportes metálicos.
- Con soportes Simpson Strong-Tie VPA, doble la uñeta del soporte sobre el patín inferior y clávela a la vigueta TJI.




H1

Se requieren atiesadores si la ceja del soporte no proporciona apoyo lateral de ⅜" mínimo al patín superior de la vigueta



H3

H5S requiere tirante LSTA24 (Simpson o USP) con doce clavos 10d (0.148 x 1½")




H5

H5S

H5S se requiere para pendientes mayores de 3:12.

PERFORACIONES PERMITIDAS — CABEZALES, VIGAS Y PIES DERECHOS


Cabezales y vigas de 1.55E TimberStrand® LSL



NOTAS GENERALES

- Zona de perforaciones permitidas en cabezales y vigas con **cargas uniformes y/o cargas concentradas** en cualquier parte de la viga.
- Perforaciones circulares solamente.
- No se permiten perforaciones en cabezales o vigas si la fibra de la madera está en posición horizontal.

Otros cabezales y vigas de Trus Joist®






NOTAS GENERALES

- Zona de perforaciones permitidas en cabezales y vigas con **cargas uniformes únicamente**.
- Perforaciones circulares solamente.
- No se permiten perforaciones en los voladizos.
- No se permiten perforaciones en cabezales o vigas si la fibra de la madera está en posición horizontal.

Perforaciones permitidas—pies derechos de TimberStrand® LSL

Una ranura se puede hacer en cualquier parte del pie derecho excepto en el 1/2 central del largo. Se permite una perforación en cualquier parte del pie derecho, a 5/8" del borde.




NO corte una ranura y un barreno alineados.

1.55E TimberStrand® LSL

Peralte de cabezal o de viga	Perforación máxima circular
9 1/2"	3"
11 1/8"	3 3/8"
14"—16"	4 5/8"

■ Vea la ilustración para zona de perforaciones permitidas.



No corte, ranure, ni barrene en cabezales o vigas excepto como se indica en las ilustraciones y en las tablas.


Otras vigas de Trus Joist®

Peralte de cabezal o de viga	Perforación máxima circular
4 3/4"	1"
5 1/2"	1 3/4"
7 1/4"—20"	2"

■ Vea la ilustración para zona de perforaciones permitidas.

El ancho del apoyo es sumamente importante y debe ser considerado en cada caso. Vea abajo, en la tabla de Distancias mínimas de apoyo para requisitos mínimos de apoyo intermedio y en el extremo y los planos de armazón de Javelin® si éstos aplican.

Este manual es válido únicamente para los productos mostrados en uso seco




CONEXIONES DE VIGAS MÚLTIPLES CON CARGAS ARRIBA

Aplice la carga sobre el ancho de la viga, o utilice conexiones para vigas con cargas laterales.

Espesor de viga	# de vigas	Conector				
		Tipo ⁽¹⁾	Largo mín.	Colocación	# de hileras	Espacio de c.c.
1 3/4"	2	Clavos de 10d	3"	Un cara	3 ⁽²⁾	12"
		Clavos de 12d–16d	3 3/4"		2 ⁽²⁾	
		Pijas	3 3/8" or 3 1/2"		2	
	3	Clavos de 10d	3"	Ambos caras	3 ⁽²⁾	12"
		Clavos de 12d–16d	3 3/4"		2 ⁽²⁾	
		Pijas	3 3/8" or 3 1/2"	Ambos caras	2	24"
		Tornillos de 1/2" ⁽⁴⁾	5"	Un cara		
	4	Tornillos de 1/2" ⁽⁴⁾	6"	—	2	24"
		10d nails ⁽³⁾	3"	Un cara (por capa)	3 ⁽²⁾	12"
		12d–16d nails ⁽³⁾	3 3/4"		2 ⁽²⁾	
		Pijas	5" or 6"	Ambos caras	2	24"
		Tornillos de 1/2" ⁽⁴⁾	6 3/4"	One face		
3 1/2"	2	Tornillos de 1/2" ⁽⁴⁾	8"	—	2	24"
		Pijas	5" or 6"	Ambos caras	2	24"
		Tornillos de 1/2" ⁽⁴⁾	6 3/4"	Un cara		

Cuando los conectores son requeridos en ambos caras, alterne los conectores de un cara para que caigan a medias de los espacios entre los conectores del cara opuesto.



L6 Se permite clavar o atornillar vigas múltiples, hasta un máximo de 7" de ancho

CONEXIÓN DE VIGAS MÚLTIPLES CON CARGAS LATERALES

- Puede requerir mayor número de clavos o tornillos en conexiones de vigas múltiples con cargas laterales. Consulte un manual actualizado de Weyerhaeuser.

(1) Clavos 10d tienen 0.128" - 0.131" de diámetro; clavos de 12d–16d tienen 0.148"–0.162" de diámetro; tornillos son de SDS, WS, SDW22, o WSWH.

(2) Se requiere una hilera adicional de clavos con peraltes de 14" o mas.

(3) Cuando se junten vigas de 4-capas, clave cada capa a la otra y recorra la hilera de clavos 2" de la hilera en la capa de abajo.

(4) Arandela se requieren. Perforaciones máximas de tornillos necesitan ser 9/16". Mínima peralte de viga 9 1/4".

ÍNDICE DE DETALLES

Detalles de vigas y cabezales

- L1** apoyos en paredes de madera
- L2** apoyos para cabezales de puertas y ventanas
- L3** conexión de viga a viga

- L4** apoyo en muro de concreto
- L5** apoyo en columna de madera o de acero
- L6** conexión de vigas múltiples

Detalles de columnas


- P1** viga en columna con placa
- P2** base de columna
- P3** base de columna elevada

APOYOS DE VIGAS Y CABEZALES

Distancias mínimas de apoyo para vigas y cabezales


Peralte de viga	Apoyo	Claro de viga o cabezal								
		4'	6'	8'	10'	12'	16'	20'	24'	28'
5½"	Ext. / Int.	2¼" / 4½"	1½" / 3½"	1½" / 3½"	1½" / 3½"	1½" / 3½"				
7¼"	Ext. / Int.	3½" / 6¼"	2½" / 5½"	1¾" / 4¼"	1½" / 3½"	1½" / 3½"	1½" / 3½"			
8¾"	Ext. / Int.	3¼" / 8"	2¼" / 5½"	1¾" / 4"	1½" / 3½"	1½" / 3½"	1½" / 3½"	1½" / 3½"	1½" / 3½"	
9¼", 9½"	Ext. / Int.			3¾" / 8¾"	3" / 7½"	2½" / 6¼"	1¾" / 4¾"	1½" / 3¾"	1½" / 3½"	1½" / 3½"
11¼", 11½"	Ext. / Int.					4" / 9½"	2¾" / 7¼"	2¼" / 5¾"	1¾" / 4¾"	1½" / 4¾"
14"	Ext. / Int.						4" / 9¾"	3" / 8"	2½" / 6½"	2¼" / 5¾"
16"	Ext. / Int.							4" / 10"	3¼" / 8½"	2¾" / 7¼"
18"	Ext. / Int.								4¾" / 10½"	3½" / 9"
20"	Ext. / Int.									4¾" / 11"

- **Distancia mínima de apoyo:** 1½" en los extremos, 3½" en apoyos intermedios.
- Se requiere un apoyo de todo el ancho de la viga.
- La distancia de apoyo está basada en la reacción máxima permitida de las vigas de TimberStrand® LSL, Microllam® LVL, o Parallam® PSL. Si el esfuerzo de apoyo permitido por el miembro de apoyo es menos (e.g., cuando apoyado en placa de madera), puede requerir mayor distancia de apoyo.
- La tabla está basada en cargas uniformes máximas permitidas. En casos diferentes consulte a su representante de Weyerhaeuser.
- Las vigas y cabezales requieren de soporte lateral en los apoyos y a lo largo de la cara superior (borde de compresión) a 24" de c.c. o menos.
- **Vigas y cabezales de 1¾" que son 16" de peralte o más deben usarse en un mínimo de 2 piezas.** Algunas excepciones se permiten cuando se utiliza el programa de la computadora de Weyerhaeuser.



*El corte en la base de las vigas **NO** debe rebasar la cara interior de la pared o del apoyo*

Conexión de vigas a los apoyos



SUS GARANTÍAS

LIMITED LIFETIME PRODUCT WARRANTY

Weyerhaeuser provides limited lifetime warranties for all Trus Joist® branded products. Product information, installation instructions, and the full text of each product's limited warranty (including limitations and exclusions) are available on the Weyerhaeuser website, from your Weyerhaeuser representative, or by calling toll free: 888-453-8358.


Additionally, Weyerhaeuser offers limited warranties on a broad variety of its other products. To see complete details of all Weyerhaeuser product warranties, visit weyerhaeuser.com/wood-products/warranty.

1.888.453.8358 WEYERHAEUSER.COM/WOODPRODUCTS



Revised 10/2022 December 2022 ▲ Weyerhaeuser and Trus Joist are registered trademarks of Weyerhaeuser NR. © 2023 Weyerhaeuser NR Company. All rights reserved. California residents: For details on what personal information we collect and for what purposes, please visit weyerhaeuser.com/privacy (CPR).

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO



Almacene y mueva las viguetas en posición vertical.



Proteja los productos del sol y el agua.



PRECAUCIÓN: El forro protector es resbaloso cuando está mojado o congelado.

Alinee los separadores (de 2x3 o mas grande) directamente sobre los de abajo.

Use bloques de soportes (de 6x6 o mas grande) a 10 pies de c.c. para mantener los productos fuera del lodo y del agua.

Julio 2025 • Número de orden TJ-9001S

Este manual sustituye cualquier otra versión previa. Si este manual tiene más de un año de editado, consulte a su distribuidor o a un representante de Weyerhaeuser.

Para casos no mostrados en este manual o para solicitar cualquier tipo de asistencia llame a su representante de Weyerhaeuser o al teléfono
1-888-453-8358

CÓDIGO DE EVALUACIONES, VEA

TJI® Joists	ICC-ES ESR-1153	CCMC 13132-R
TimberStrand® LSL	ICC-ES ESR-1387	CCMC 12627-R
Parallam® PSL	ICC-ES ESR-1387	CCMC 11161-R
Microllam® LVL	ICC-ES ESR-1387	CCMC 08675-R
TJ® Rim Board/TimberStrand® LSL rim board	ICC-ES ESR-1387	CCRR 0222C



ADVERTENCIA: Este producto puede exponer al usuario a químicos incluyendo el polvo generado por la madera. El estado de California reconoce que dichos químicos pueden causar cáncer, y metanol que el estado de California reconoce que puede causar defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Perforar, cortar, lijar o aserrar productos de madera lo pueden exponer al polvo de madera. Evite inhalar ese polvo o use una mascarilla contra el polvo u otro dispositivo de protección personal. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov y www.P65Warnings.ca.gov/wood.

Las hojas de datos de seguridad para todos los productos de madera Weyerhaeuser se pueden encontrar en nuestro sitio web en: weyerhaeuser.com/sustainability/environment/product-stewardship/safety-data-sheets.



¿Tiene una vigueta o viga dañada? Haga un reporte de daño en línea para atención inmediata de su oficina técnica regional. Escanee el código QR con su smartphone o visite weyerhaeuser.com/woodproducts/support.



weyerhaeuser.com/woodproducts



Certified Sourcing
www.forests.org
sfi-00008

▲ Weyerhaeuser, Javelin, Microllam, Parallam, TimberStrand, TJ, TJI, y Trus Joist son marcas registradas y Edge Gold está patentada por Weyerhaeuser NR. © 2025 Weyerhaeuser NR Company. Derechos reservados. Impreso en E.E.U.U.